# MODE D'EMPLOI

## Lecture de l'heure

(1) La montre indique toujours l'heure de la destination placée à 12 heures.
(2) Selon la destination indiquée sur la lunette, un disc rotatif indique s'il y fait jour ou nuit.
(3) La montre est actuellement positionnée sur Londres, où il est 10h10 du matin.

**Le s- signifie que cette destination a une heure d'été. Tournez la lunette sur la position s- pendant l'heure d'été.**

## Mise à l'heure

(1) Assurez-vous que la lunette est positionnée sur la destination souhaitée.
(2) Tirez la couronne en position C.
(3) Tournez les aiguilles jusqu'à l'heure désirée.
(4) Repoussez la couronne en position A.

## Changement de la date

(1) Tirez la couronne en position B
(2) Tournez la couronne jusqu'à la date désirée.
(3) Repoussez la couronne en position A.

**La date ne peut être qu' avancée.**

## Changement de la destination

(1) La montre est actuellement positionnée sur Londres, où il est 10h10 du matin.

(3) Tournez la lunette jusqu'à la destination désirée sur la position de 12h.

(2) Ouvrez le levier.

(4) Fermez le levier.
(5) La montre est actuellement positionnée sur Rio.
(6) A Rio il est 7h10 du matin.
(7) Tournez la lunette sur la position s-Rio, qui correspond à l'heure d'été.

## Utilisation du chronographe

(P1) Pour mettre en marche le chronographe, pressez sur loe poussoir P1. Pour arrêter le chronographe, pressez à nouveau sur le poussoir P1.

(P2) Une simple pression sur le poussoir P2 remet à zéro toutes les aiguilles. Cette remise à zéro n'est possible que si le chronographe a été arrêté en pressant sur le poussoir P1.

## Lecture du temps du chronographe

(1) Les secondes sont affichées par l'aiguille centrale sur le cercle extérieur. Les minutes et les heures sont affichées dans les cadrans auxiliaires 'HOURS' et 'MIN' placés dans la barre transversale.

(2) Dans cet exemple, le temps écoulé est de
10 heures
5 minutes
34 secondes



## Lecture de la date (uniquement pour les modèles Datezoner)

La montre indique toujours la date de la destination placée à 12 heures. La montre est actuellement positionnée sur Londres, où il est le 26ème jour du mois.

La date change chaque fois quand vous tournez la lunette et l'aguille d'heure passe la ligne de minuit. Notez que la date change dans les deux sens, ca veut dire quand vous tournez la lunette dans le sens des aiguilles de la montre ou dans le sens contraire.

**Conformément à cela il est indispensable de tourner la lunette dans la direction juste !**

Voyager vers est = tourner la lunette dans le sens des aiguilles de la montre
Voyager vers ouest = tourner la lunette dans le sens contraire des aiguilles de la montre

## Mise à la date

(1) Mettez la destination et le l'heure justes. (voir page 25) Notez que les modèles Datezoner dispose d'un disc rotatif pour indiquer jour et nuit.

(2) Ouvrez le levier.

**Notez que vous pouvez changer la date en tournant la lunette dans le sens des aiguilles de la montre ou dans le sens contraire !**

(3) Tournez la lunette autant de fois à travers la ligne de minuit jusqu'à ce que la date correcte apparaisse. Une rotation entière de la lunette correspond à un jour.

(4) Fermez le levier.